

ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE PPE

- Membrane d'étanchéité à l'eau sous carrelage pour murs et sols intérieurs
- Tous locaux intérieurs privés ou collectifs
- Fixation de la membrane PPE et du carrelage au mortier colle

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE
MEMBRANE SPEC

Rouleau de 30 ml et 1 m de largeur
Accessoires : Bande de pontage PPE,
autoadhésive de 50 ml et 10 cm de largeur.

**LE PLUS**

Collage de la membrane et pose du carrelage avec le même produit.

**LE CONSEIL**

Pose de grands formats : Utiliser le CERMIFLEX ALG ou CERMIPLUS XL FLEX.

**COMPOSITION**

Film synthétique recouvert sur ses 2 faces d'un voile non tissé de fibres synthétiques

DOMAINES D'EMPLOI**SPEC**

- Locaux humides privés et collectifs
- Mur et sol sans pente ni siphon

ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHER INTERMÉDIAIRE

Locaux classés P3 Balnéothérapie
(pose scellée exclusive)

- Sont exclus :
Piscines, terrasses, balcon : utiliser CERMIPROOF ou CERMIPROOF ST.

SUPPORTS**SPEC****MUR INTÉRIEUR :**

- Neuf :
Plaques de plâtre, carreaux terre cuite, béton cellulaire.
- Rénovation :
Ancien carrelage

SOL INTÉRIEUR :

- Rénovation :
Ancien carrelage, dalles semi-flexibles,
PVC homogène en lés, ancienne peinture.

ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHER INTERMÉDIAIRE

- Neuf :
Dallage sur terre plein, plancher béton (sauf alvéolaire)
chape (sauf désolidarisée sur isolant).

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION

Vérifier la planéité (5 mm sous la règle des 2 m) sinon appliquer un ragréage P3.

Prévoir une pente de 2 % en cas de présence de siphon de sol. Appliquer le primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID sur peinture, PVC et dalles semi-flexibles.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Se reporter aux schémas des avis techniques.
Coller les différents accessoires au CERMITHANE.

APPLICATION EN PARTIE COURANTE

- Appliquer une couche de CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N (en sol) avec un peigne U4 (denture carrée de 4 mm) ou autre peigne permettant une consommation de 2 à 2.5 kg au m².
- Poser la membrane sur les sillons de mortier colle frais.

APPLICATION DANS LE CAS D'UN SPEC

Le collage du chevauchement au mortier colle 5 cm mini, en suivant les repères visuels sur la membrane.

APPLICATION DANS LE CAS D'UNE ÉTANCHÉITÉ

Le chevauchement sera de 5 cm et le collage au CERMITHANE par 2 cordons continus parallèles au bord des lés.
Réaliser une remontée périphérique de 10 cm sur les murs.

POSE DU CARRELAGE

1) DÉLAI

Le lendemain pour le mur.
A l'avancement sans délai pour le sol.

2) POSE COLLÉE

MUR : Mortier colle C2 CERMIPLUS ou CERMIFIX (faïence)

SOL : Mortier colle C2 CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N

3) POSE SCELLÉE DÉSOLIDARISÉE (DTU 52-1)

Désolidariser à l'aide d'un non tissé synthétique de 170 gr/m² + film polyéthylène de 0.15 mm d'épaisseur.



Collage avec chevauchement des lés avec CERMITHANE



Mise en place facile. Collage avec CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N



Mise en œuvre en mural

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).